## ANÁLISIS MTM (MUESTRA 1)

Departamento: Ingeniería Industrial Analista: Sáenz Saavedra Kenia Paola Operador: Goméz Hernández Diego Guadalupe Fecha 29/05/2024 Edificio: C-06
Lugar Instituto Tecnológico de Querétaro
Operación: Ensamble de circuito
electrico

Guadalupe		010011100			
Mano izquierda	MOVIMIENTO	TMU	MOVIMIENTO	Mano derecha	
PROTOBOARD			DUPONT M-M		
Alcanzar	R10A <b>9</b>	9	R10A	Alcanzar	
Asir	G1A <b>2</b>	2	G1A	Asir	
		9	M6B	Mover	
Soltar	RL1 <b>2</b>	2	RL1	Soltar	
PROTOBOAI	RD		DUPONT M	M	
Alcanzar	R10A <b>9</b>	9	R10A	Alcanzar	
Asir	G1A <b>2</b>	2	G1A	Asir	
		10	M6C	Mover	
		20	P2SS3	Colocar en posición	
Soltar	RL1 <b>2</b>	2	RL1	Soltar	
PROTOBOARD			DUPONT MM		
Alcanzar	R10A <b>9</b>	9	R10A	Alcanzar	
Asir	G1A <b>2</b>	2	G1A	Asir	
		9	M6B	Mover	
		20	P2SS3	Colocar en posición	
Soltar	RL1 <b>2</b>	2	RL1	Soltar	
PROTOBOARD			DUPONT MM		
Alcanzar	R10A <b>9</b>	9	R10A	Alcanzar	
Asir	G1A <b>2</b>	2	G1A	Asir	
		9	M6B	Mover	
		20	P2SS3	Colocar en posición	
Soltar	RL1 <b>2</b>	2	RL1	Soltar	

PROTOBOARD			DUPONT MH			
Alcanzar	R5A	7	7	R5A	Alcanzar	
Asir	G1A	2	2	G1A	Asir	
			9	M6B	Mover	
			6	P1SE	Colocar en posición	
Soltar	RL1	2	2	RL1	Soltar	
PROTOBOARD			DUPONT MH BLANCO			
Alcanzar	R4A	6	7	R5A	Alcanzar	
Asir	G1A	2	2	G1A	Asir	
			9	M6B	Mover	
			6	P1SE	Colocar en posición	
Soltar	RL1	2	2	RL1	Soltar	
PROTOBOARD			DUPONT MH			
Alcanzar	R5A	7	7	R5A	Alcanzar	
Asir	G1A	2	2	G1A	Asir	
			9	M6B	Mover	
			6	P1SE	Colocar en posición	
Soltar	RL1	2	2	RL1	Soltar	
PROTOBOA	RD	DUPONT MH		МН		
Alcanzar	R5A	7	7	R5A	Alcanzar	
Asir	G1A	2	2	G1A	Asir	
			9	MB6	Mover	
			6	P1SE	Colocar en posición	
Soltar	RL1	2	2	RL1	Soltar	
CABLE ROJO			DUPONT VERDE			
Alcanzar	R5A	7	8	R9A	Alcanzar	
Asir	G1A	2	2	G1A	Asir	
			9	M6B	Mover	
			6	P1SE	Colocar en posición	
Soltar	RL1	2	2	RL1	Soltar	

PROTOBOARD		DUPONT AMARILLO POTENCIOMETRO			
Alcanzar	R5A	7	8	R9A	Alcanzar
Asir	G1A	2	2	G1A	Asir
			10	М7В	Mover
			6	P1SE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2	2	RL1	Soltar
PROTOBOARD			RESISTENCIA 1		
Alcanzar	R5A	7	8	R9A	Alcanzar
Asir	G1A	2	2	G1A	Asir
			9	M6B	Mover
			20	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2	2	RL1	Soltar
PROTOBOARD			RESISTENCIA 2		
Alcanzar	R5A	7	8	R9A	Alcanzar
Asir	G1A	2	2	G1A	Asir
			9	M6B	Mover
			20	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2	2	RL1	Soltar
MULTICONTACTO			ENCENDER		
Alcanzar	R10B	12	Alcanzar	R10B	12
Asir	G1A	2	Asir	G1A	2
Soltar	RL1	2	Soltar	RL1	2
MULTICONTACTO			INTERRUPTOR		
Alcanzar	R10B	12	12	R10B	Alcanzar
Asir	G1A	2			
Soltar	RL1	2	2	RL1	Soltar

LCD			POTENCIOMETRO		
Alcanzar	R5B			R4A	Alcanzar
		8	6		
Asir	G1A			G1A	Asir
		2	2		
				TA180	Girar
			9		
Soltar	RL1			RL1	Soltar
		2	2		
TMU TOTAL	177.2			416.1	TMU TOTAL
MANO IZQUIERDA					MANO DERECHA
TMU TOTALES:593.3 m/u					