Ensamble


Primer paso


Se instalará el Arduino en el protoboard ensamblándolo en la línea con la letra b, insertándolo de izquierda a derecha.



Segundo Paso

Tomaremos un cable Dupont y lo colocaremos en el pin número 7 del Arduino, el otro extremo se colocará en la fila con la letra g dejando 2 espacios de donde termina el Arduino.






Cable naranja

Tercer Paso


Tomaremos otro cable Dupont y lo colocaremos en el pin número 6 del Arduino, el otro extremo se colocará al lado derecho del cable Dupont colocado anteriormente, dejando un espacio a su derecha.




Cable café

Cuarto paso

Tomaremos otro cable Dupont el cual se colocará en pin el con descripción 3v3 del Arduino, el otro extremo se instalará del lado positivo del protoboard en el segundo espacio de derecha izquierda.






Cable morado

Quinto paso

Tomaremos otro cable Dupont y lo colocaremos en el pin con descripción G del Arduino, el otro extremo se colocará en el primer espacio de izquierda a derecha del lado negativo.




Cable azul

Display

Sexto paso

Tomaremos otro cable Dupont el cual se colocará debajo del cable protoboard del segundo paso, el otro extremo se instalará en la parte trasera del display en el pin con descripción SCL.




Cable blanco debajo del naranja




Séptimo paso

Tomaremos un nuevo cable Dupont el cual colocará debajo del cable Dupont del tercer paso, el otro extremo se instalará en la parte trasera del display en el pin con descripción SDA.




Cable blanco debajo del café




Octavo paso

Tomaremos otro cable Dupont el cual se colocará en el sexto espacio de derecha izquierda del lado negativo del protoboard, el otro extremo se instalará en la parte trasera del display en




el pin con descripción GND. Cable café en el lado negativo




Noveno paso

Tomaremos otro cable Dupont el cual se colocará arriba cable Dupont del paso anterior, otro extremo se instalará en la parte trasera del display en el pin con descripción VCC.




Cable negro




Conexiones de potenciómetro

Decimo paso


Tomaremos un cable Dupont el cual se colocará del lado positivo en el primer espacio de derecha a izquierda, otro extremo conectará se con un nuevo cable Dupont, extremo el sobrante soldará al potenciómetro.



Cable azul




Cable azul y rojo




Cable rojo se conecta al potenciómetro

Decimoprimer paso


Tomaremos otro cable Dupont el cual colocará debajo del cable Dupont del paso anterior, el cual terminará del lado negativo, el extremo de este conectará de igual manera a un nuevo cable Dupont y el extremo sobrante también se soldará al potenciómetro.



Cable verde




Cable verde y negro




Decimosegundo paso

Se conectará un último cable Dupont en el protoboard el cual ira en el pin 0 del Arduino, posteriormente se soldará al potenciómetro.

Cable negro se conecta al potenciómetro



Cable amarillo




Cable amarillo

Resistencias

Decimotercero paso


La primera resistencia se conectará debajo del cable Dupont del paso número 6 y otro extremo se colocará en el lado positivo a 7 espacio a la izquierda del cable Dupont del paso número 9.



Resistencia encerrada en azul, ira en la misma columna del cable naranja

Decimocuarto paso

La segunda resistencia se colocará debajo del cable Dupont del paso numero dejando un espacio de separación, el otro extremo se colocará del lado positivo del protoboard a la derecha de la resistencia del paso pasado dejando un espacio de separación.



Resistencia encerrada en azul, ira en la misma columna del cable café que esta mas arriba

Conexiones de multicontacto

Decimoquinto	Se conectará un cable con 2 entradas tipo USB, un extremo se conectará en el Arduino y el otro extremo se conectará al multicontacto.	
Decimosexto	Por último, se enchufará el multicontacto a una conexión de electricidad y se encenderá.	